

20~40kw单枪直流充电桩 使用说明书



产品基础信息

1.1 设计依据标准和规范

标准号	标准名称
GB/T 18487.1-2023	电动汽车传导充电系统第 1 部分: 一般要求
GB/T 18487.2-2017	电动汽车传导充电系统第 2 部分: 非车载传导供电设备电磁兼容要求
GB/T20234.1-2023	电动汽车传导充电用连接装置第 1 部分: 通用要求
GB/T20234.3-2023	电动汽车传导充电用连接装置第 3 部分: 直流充电接口
GB/T 27930-2023	非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议
GB/T 29317-2021	电动汽车充电设施术语
GB/T 29318-2024	电动汽车非车载充电机电能计量
GB/T 29316-2012	电动汽车充电设施电能质量技术要求
GB/T 34657.1-2017	电动汽车传导充电互操作性测试规范第 1 部分: 供电设备
GB/T 34658-2017	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试
JJG 1149-2022	电动汽车非车载充电机检定规程

1.2 技术参数


执行标准	GB/T 18487.1-2023、JJG 1149-2022		
产品名称	直流充电桩	充电电压范围	50-1000VDC
产品型号	Z-1-20KW	输出路数	1路
额定输入电压	380 VAC	准确度等级	1级
额定输入电流	32AAC	计量单位	kWh
最大充电功率	20KW	脉冲常数	100imp/kWh
最大充电电流	125 ADC	防护等级	IP54
单路最大充电功率	20KW		
单路输出电流范围	2-125ADC		

执行标准	GB/T 18487.1-2023、JJG 1149-2022		
产品名称	直流充电桩	充电电压范围	50-1000VDC
产品型号	Z-1-30KW	输出路数	1路
额定输入电压	380 VAC	准确度等级	1级
额定输入电流	48AAC	计量单位	kWh
最大充电功率	30KW	脉冲常数	100imp/kWh
最大充电电流	125 ADC	防护等级	IP54
单路最大充电功率	30KW		
单路输出电流范围	2-125ADC		


执行标准	GB/T 18487.1-2023、JJG 1149-2022		
产品名称	直流充电桩	充电电压范围	50-1000VDC
产品型号	Z-1-40KW	输出路数	1路
额定输入电压	380 VAC	准确度等级	1级
额定输入电流	64AAC	计量单位	kWh
最大充电功率	40KW	脉冲常数	100imp/kWh
最大充电电流	125 ADC	防护等级	IP54
单路最大充电功率	40KW		
单路输出电流范围	2-125ADC		

安装说明


2.1 尺寸说明




20kw机柜正视图



20kw机柜侧视图




30/40kw机柜正视图




30/40kw机柜侧视图

2.2 立柱安装


20~40kw直流充电桩采用立柱安装的形式, 安装时应保证安装可靠、牢固, 使用M12膨胀螺丝将立柱底座固定于地基上(必须采用12.9高强度不锈钢材质螺栓), 随后使用螺丝将金属挂板固定在立柱, 充电桩挂于挂板上使用M4螺丝限位锁住。




立柱视图




立柱底座视图



20kw金属挂板视图




30/40KW金属挂板视图




M4螺丝限位视图

2.3 壁挂安装


20~40kw直流充电桩采用壁挂安装的形式, 安装时应保证安装可靠、牢固, 按照金属挂板上孔位在墙上打孔使用M6大小膨胀螺丝将挂板固定于墙面, 将充电桩挂于挂板上使用M4螺丝限位锁住。



20kw金属挂板视图



30/40KW金属挂板视图




M4螺丝限位视图

3.3 扫码查看直流桩安装视频



使用说明

4.1 充电流程



常见问题处理

充电桩在使用过程中失去正常功能，有可能是由于安装、配线或使用方面出现错误，请用户首先检查这三方面。

请同时提供以下资料：

- 1、发生故障时尽可能详细的故障现象（包含触摸屏显示信息等）。
- 2、详细阅读本使用手册对用户正确使用本系统有很大的帮助。为方便用户使用，下面列出了一些常见问题的处理方法，以供参考。

序号	问题	原因	解决方法
1	上电后触摸屏无显示	电源线松脱 输入电压不正常 供电线路接反	重新接线 用电压表检查系统输入电压是否符合 要求 检查触摸屏供电正负极线路是否接反
2	系统受电后开不了机	输入电压过低或过高 模块没有插到位	用电压表检查系统输入电压是否符合 要求 检查模块是否插到位
3	系统未报故障但输出无电压	系统输出继电器为闭合	1.检查高压直流继电器驱动线缆接线是否正确。 2.系统12V辅助电源输出是否正常。 3.检查继电器是否损坏。
4	直流输出回路故障	电源模块未启动	1.检查断路器是否跳闸。 2.检查电源模块是否报故障。
5	整流模块亮故障灯	模块异常	1.断电重启，查看模块是否恢复。 2.与上、下模块对换位置判断模块是否 正常。
6	辨识通讯超时	桩与车未通讯上	1.检查BMS辅源12V供电是否正常。 2.检查CAN通讯线是否导通。 3.车辆是否非国标或旧国标车。
7	电表通讯超时	电表与主未通讯	1.检查电表地址设置是否正确。 2.电表是否正常供电。



客服电话:400-618-9730

网址:<http://www.chixu1.com>

地址:河南省郑州市中原区西四环化工路北联东U谷中原科创企业园4-2号
